

TriplePlay Wireless MIDI Guitar Controller

419,00 € tax included

Reference: 14300261

TriplePlay Wireless MIDI Guitar Controller



Controller wireless per chitarra. Il design ultrapiatto ed il software intuitivo Fishman ti permetteranno un utilizzo rapido e facile.

Suona – integra la tua chitarra con qualsiasi virtual instrument o synth, per avere a disposizione un parco strumenti infinito, e nuovi suoni per arricchire la tua performance.

Registra – la miglior soluzione per integrare lo strumento col tuo sistema DAW/MIDI sequencer su PC, MAC o iPad, per una completa piattaforma di registrazione. Costruisci un arrangiamento completo di batteria, aggiungi le tastiere, gli archi, o i fiati, tutto con Triple Play Wireless Control System di Fishman.

- Include controller wireless, pickup esafonico e ricevitore USB
- Senza cavo
- Compatibile con gli standard DAW in commercio ed i Virtual Instruments
- Funzione hold" e divisione corde e tasti per adattarsi a molti strumenti
- Facile da installare
- Ultra sottile
- Oltre 30 metri di capacità di ricezione
- Batteria ricaricabile al Litio inclusa
- Volume dedicato per il controllo synth
- Ricevitore USB autoalimentato
- Software incluso

- Compatibile Windows, MAC o iPad

"