

EKO OKEY-37 TASTIERA 37 TASTI MINI

58,00 € tax included

Reference: EKOKEY37



**EKO OKEY-37 TASTIERA 37 TASTI MINI CON
ALIMENTATORE E BORSA**

Tastiera: 37 tasti mini-size (da C1 a C5)

Display: Display LCD Multifunzione

Suoni: 129 Voice PCM

Polifonia: 32 Note

Controllo Suoni: Percussion, Sustain, Vibrato, Transpose (+/-12 semitoni)

Styles: 100

Controllo dell'accompagnamento: Start/Stop, Intro, Fill In

Registrazione: Registrazione e riproduzione in Real-time

Demo: 10 con Minus One (Mute della melodia)

Pulsanti Numerici: [+], [-], da [0] a [9]

Amplificazione: 1 W x 2 Speaker

Prese Ausiliarie: DC IN per alimentazione da corrente tramite adattatore in dotazione, PHONES: ingresso per cuffia

Alimentazione: Adattatore DC 9V - Batterie 1,5V X 6 (Tipo "C" - non in dotazione)

Accessori in dotazione: Manuale in Italiano, Adattatore AC, borsa morbida per il trasporto