GIBSON PRWA-030 TOOGLE WASHER CREME/GOLD



4,90 € tax included

Reference: GIPRWA030

GIBSON PRWA-030 TOOGLE WASHER CREME/GOLD

GIBSON PRWA-030 TOOGLE WASHER CREME/GOLD

Sostituisce esattamente il copri switch usurato della vostra Gibson, riportando la chitarra all'originale splendore. Questo componente è realizzato in plastica ABS è in color crema con le lettere dorate "RHYTHM" e "TREBLE".