

KR-11

139,00 € tax included

Reference: C1280280651



KORG KR-11 è una **Rhythm Box** compatta e portatile, è dotata di **16 Pad sensibili alla velocity**, **126 Pattern** ritmici e **14 User** programmabili dall'utente. Semplice da usare, utile per l'esercizio ritmico o lo studio quotidiano, possiede le funzioni **Tap Tempo** per impostare la velocità e **Swing**, dispone d'un sistema **d'amplificazione interna**, si alimenta tramite adattatore AC o a batterie.

Caratteristiche di rilievo

- **Ampia libreria di pattern ritmici**, adatti a qualsiasi genere musicale
- **Personalizzazione**: è possibile modificare i Pattern e salvare fino a 14 User pattern aggiuntivi
- **Controllo semplice e intuitivo**: basta scegliere il genere preferito, selezionare un pattern e premere il pulsante play
- **Drum Fingering** -Suonare con le dita: 16 pad sensibili alla velocity e un'ampia gamma di suoni
- **Switch a pedale** (opzionale) per controllare i cambi di pattern, i fill-in e le funzioni di Start/Stop con i piedi
- **Presa per cuffie/Line-Out** può funzionare anche come uscita audio esterna
- **Sistema di diffusori** interno di nuova concezione e tecnologia Acoustage Bass
- KR-11 può essere **alimentata** con l'adattatore AC o con 4 batterie AA alcaline

Riproduzione e personalizzazione del ritmo

KR-11 è semplicissima da usare! Basta scegliere il genere preferito e premere Play, ogni genere comprende **14 variazioni** per un totale di **126 pattern** distinti, oltre a **14 Slot** dedicati su cui gli utenti possono facilmente salvare i propri pattern personali. KR-11 è leggera e compatta può essere alimentata a batterie. L'altoparlante incorporato consente di ascoltarla praticamente ovunque. Oltre ai pattern fondamentali a 8 e 16 battute, KR-11 offre stili specifici come "Blues/R&B" e "Country" ideali per i chitarristi e "Island" per l'ukulele. Oltre ai pattern a tre battute, KR-11 ne offre anche di più complessi a cinque e sette battute. La funzione Swing modifica gradualmente l'esecuzione di ogni Pattern, ampliando la versatilità e la gamma delle possibili variazioni. KR-11 include anche un metronomo per le esercitazioni di base, ciò lo rende uno strumento indispensabile per molti musicisti di ogni livello.

Controllo a pedale

Su **KR-11** è possibile collegare un **pedale switch** (opzionale) che facilita le operazioni di Start/Stop, cambio di Pattern e fill-in in modalità pattern play, per controllare KR-11 senza usare le mani. In modalità Pad Play, l'interruttore a pedale consente di suonare qualsiasi timbro di batteria per una performance più autentica (cassa e hi-hat sono preassegnati in fabbrica). KR-11 include anche una presa per cuffie/line-out, che consente il suo collegamento a un PA, a un mixer, a un amplificatore o ad altri dispositivi.

Finger Drumming

Ai **16 pad** dell'unità sono assegnati suoni di batteria come grancassa, rullante, hi-hat e piatti, questi possono essere utilizzati anche per il finger drumming, i Pad sono sensibili alla velocity e rispondono in modo adeguato forza dei colpi delle dita sui pad, consentendo così la creazione di pattern di batteria più realistici. È possibile inoltre salvare le performance personali nel banco User, e riprodurli successivamente quando necessario. Grazie alla struttura compatta, all'alimentazione a batteria e agli altoparlanti integrati, **KR-11** può essere usata senza problemi anche per esibizioni in strada, all'aperto o in qualsiasi altro luogo.

Altoparlanti di nuova concezione

KR-11 possiede un sistema di diffusori di nuova concezione compatto ma potente, che offre un'ampia risposta in frequenza e una risonanza naturale. Inoltre, la tecnologia **Acoustage Bass** (*) contribuisce a riprodurre il suono profondo dei bassi della batteria.

(*) Che cos'è **Acoustage Bass**? La tecnologia proprietaria Acoustage di KORG incrementa virtualmente la gamma dei bassi, consentendo un'esperienza d'ascolto su questa gamma di frequenze piacevole anche con diffusori di piccole dimensioni.

KR-11 Specifiche Tecniche

- **Connessioni jack:** Cuffia/Line - Headphones/line out, FOOT SW 1, FOOT SW 2, DC 9V
- **Alimentazione:** 4 batterie alcaline AA (vendute separatamente) o Adattatore AC (DC 9 V, venduto separatamente)
- **Durata delle batterie:** 18 ore circa (varia in base alle batterie utilizzate e alle condizioni d'uso.)
- **Consumo:** 1300 mA (valore di picco)
- **Dimensioni (L x P x A) :** 160 x 115 x 44 mm/6.30" x 4.53" x 1.73"
- **Peso:** 279 g/0.62 lb (batterie escluse)
- **Accessori in dotazione:** Quick Start Guide
- **Accessori** (venduti separatamente): Adattatore AC (DC 9V, Centro positivo), Switch a pedale (PS-1, PS-3)

* Specifiche e aspetto sono soggetti a modifiche senza preavviso

