Touch Block

200,00 € tax included

Reference: 16810038

ROLI Touch Block ti permette di gestire mediante i suoi 8 pulsanti funzione e i tasti + e - l'espressività dei controller Seaboard Block e Lighpad Block, ovvero la sensibilità della risposta all'interazione sulla superficie tattile. Con il parametro **Strike** regoli la sensibilità del parametro velocity trasmesso dalla prima interazione sulla superficie.

Impostandolo su "0", ad esempio, i Blocks riprodurranno tutte le note al massimo volume, senza alcuna sensibilità alla dinamica. **Glide** serve ad impostare la sensibilità della Seaboard e del Lightpad Blocks ai movimenti delle dita sull'asse orizzontale. Portandolo al valore massimo, la superficie in silicone diventerà continua, senza intervalli tra un semitono e l'altro, come la tastiera di un violino per intenderci; abbassandone il valore l'interazione delle dita sulla superficie riprodurrà un comportamento in stile pianoforte, perdendo quindi la sensibilità sull'asse orizzontale e il conseguente controllo del pitch bending.

Con **Slide** puoi configurare la sensibilità della risposta ai movimenti sull'asse verticale, quindi dosare la modulazione sul parametro associato a questo messaggio di controllo. Il parametro **Press** varia la sensibilità alla pressione, mentre quello **Lift** corrisponde al messaggio trasmesso una volta che le dita lasciano la superficie. **Strike Lock** ti consente di assegnare un valore fisso per la velocity. **Glide Lock** (Portamento Mode) consente di impostare la durata della modulazione del pitch nel passaggio da una nota all'altra. **Piano Mode** rimuove tutti i messaggi di controllo non presenti in una tastiera tradizionale, abilitando la sola trasmissione dei messaggi di nota e delle rispettive velocity.

Caratteristiche Roli Touch Block:

- Connettività senza fili: Bluetooth LE
- Connettività fisica: 6 connettori BLOCKS DNA
- Alimentazione: batteria integrata
- Ricarica della batteria: richiesta connessione a Lightpad Block
- Dimensione e peso: 48 x 20 x 94; 160 grammi

NB: ROLI TOUCH BLOCK è un accessorio esclusivamente dedicato alla configurazione dei controller ROLI Seaboard Block e Lightpad Block. La ricarica della batteria integrata nel Touch Block avviene esclusivamente mediante il collegamento tramite i connettori DNA ad un Lightpad Block a sua volta connesso via USB a un computer o a un adattatore di corrente.

***IMPORTANTE**: EKO Music Group è responsabile esclusivamente del supporto tecnico e commerciale del prodotto hardware da essa distribuito, non può fornire alcun supporto relativamente ai software, o alle applicazioni musicali di terze parti fornite in dotazione, oppure utilizzate insieme ai prodotti e nulla può per richieste di ulteriori autorizzazioni, o altro inerenti gli stessi. La registrazione del prodotto, l'utilizzo dei codici di autorizzazione, ovvero il download e l'attivazione di eventuale software correlato fa decadere il diritto di recesso come da Art. 59 punto "o" del Codice Consumo.*