

Gravity BG SB S1

13,00 € tax included

Reference: GBGSBS1



Gravity BG SB S1 - Sacco di sabbia piccolo, con alette per treppiedi, da riempire

È tutto pronto, l'evento può cominciare, ma a un certo punto qualcuno inciampa inavvertitamente in un treppiedi ed è lì che inizia il divertimento. Per assicurarsi che le preziose attrezzature, come microfoni, diffusori e proiettori, solo per citarne alcuni, siano sempre stabili e fisse, il catalogo di stativi e accessori Gravity® ora comprende anche i nuovi sacchi di sabbia BG SB. Si tratta di sacchi da riempire che possono essere comodamente collegati alle gambe dei treppiedi. Oltre all'uso sul palco, i sacchi BG SB garantiscono anche un ottimo livello di sicurezza in ambito cinematografico e fotografico, ad esempio quando un diffusore o un softbox deve essere sollevato ad altezze consistenti con uno stativo C-stand. Inoltre, questi sacchi stabilizzano le attrezzature quando si utilizza Content Creator e Videocaster che, per motivi legati all'ottica, lavorano con supporti a bracci lunghi o supporti da tavolo più leggeri. Il sacco di sabbia Gravity® garantisce la massima stabilità.

I sacchi di sabbia BG SB sono disponibili in due versioni: PICCOLO per gli stativi per microfoni e GRANDE per gli stativi C-stand, per i diffusori e i supporti per illuminazione. La gestione di questi sacchi è semplice ed efficace. Ogni sacco presenta due sacchi interni da riempire con sabbia, ghiaia o altri materiali e che si inseriscono perfettamente nelle due cavità. Il sacco di sabbia BG SB può quindi essere posizionato sulla base dello stativo o sulla gamba per tenere fermo lo stativo in maniera salda e affidabile. Le maniglie per il trasporto offrono un comfort aggiuntivo e consentono di afferrare e riposizionare i sacchi con una mano sola.

Per evitare che i sacchi pieni e pesanti non scivolino giù dalle gambe oblique degli stativi, sono stati dotati di una speciale superficie a rete antiscivolo nella parte inferiore. In questo modo i sacchi BG SB possono essere collegati, tolti e riattaccati in tutta rapidità e semplicità durante i vari passaggi, senza la necessità di ricorrere a cinghie ed elementi di fissaggio aggiuntivi in velcro per collegare il sacco alla gamba del treppiedi. Se il vento forte è un problema, si possono utilizzare gli occhielli in metallo integrati sugli angoli per fissare i sacchi ai treppiedi senza dover ricorrere a cavi o corde.

Per l'uso senza problemi su palchi all'aperto e sulle terrazze dei ristoranti, oppure per riprese cinematografiche all'aperto, i sacchi Gravity® BG SB sono realizzati con un materiale esterno idrorepellente in nylon 1680D che impedisce alla sabbia o alla ghiaia al loro interno di bagnarsi.

- Sacco di sabbia robusto
- Il sacco interno può essere riempito a piacimento con sabbia, ghiaia, ecc.
- Materiale esterno in nylon idrorepellente 1680D
- Rete antiscivolo sotto
- Alette di metallo integrate per il collegamento agli stativi
- Disponibile in due formati: PICCOLO e GRANDE



Numero delle tasche2**Numero di sacchetti interni**2**Colore**Nero**Materiale**1680D Nylon**Materiale**420D Nylon**Materiale**Panno a rete antiscivolo**Chiusura**Cerniera lampo**Chiusura**Chiusura a velcro**Larghezza**340 mm**Altezza**210 mm**Profondità**45 mm**Peso**0,48 kg