

## MOOER TOPPER FOOTSWITCH 100 UNIDADES



**63,10 € tax included**

Reference: 615589

MOOER TOPPER Footswitch 100 unidades

Il TAPPA PEDAL FOOTSWITCH TOPPER 100U di Mooer è un accessorio essenziale per qualsiasi musicista che utilizza pedali di effetti. Questo pratico tappo si posiziona sul footswitch dei pedali, facilitando una migliore precisione nel calpestare, evitando errori durante le esibizioni. Viene in un barattolo da 100 unità, con una varietà di 10 colori misti, permettendo di personalizzare e distinguere facilmente ogni pedale. Il suo design compatto e colorato non solo migliora la funzionalità, ma aggiunge anche un tocco estetico al tuo equipaggiamento. Ideale per chitarristi e bassisti che cercano di ottimizzare la loro esperienza sul palco.