FISARMONICA XS BAMBINI, BOTONI, C, BLU/ORANGE W. GIGBAG



765,70 € tax included

Reference: 645208

FISARMONICA XS BAMBINI, BOTONI, C, BLU/ORANGE W. GIGBAG

NUOVO! Fisarmonica HOHNER XS. Tastiera a bottoni. Progettato da Hohner soprattutto per bambini dai 4 ai 7 anni. Con un peso più leggero del 60% rispetto a una fisarmonica tradizionale, la tastiera è regolata in un angolo ergonomico e un nuovo tipo di cinturino Click'n Play.

Colore: blu / orange

Mano destra:
Keys: 21
Notes: 21, B-G2
Reeds: 1

Mano sinistra:
Bass: 15
Reeds: 2

Misure: 28,5 x 14 cm / 11,2 'x 5,5'
Peso: 2,9 kg

Accessori inclusi: cinturino Click'n Play, custodia tipo zaino