

DECKSAVER DENON DJ PRIME4 / PRIME4 + - USATO

29,00 € tax included

Reference: UDEPRIME4COV



DECKSAVER DENON DJ PRIME4 / PRIME4 + -
COVER TRASPARENTE - USATO

COVER PER DENON PRIME 4 / PRIME 4+

Stampato su misura nel Regno Unito per adattarsi ai contorni del controller Denon Prime 4 e Prime 4+. Progettato per i Digital DJ, la cover in polycarbonato super resistente offre un alto livello di protezione e scivola direttamente nella tua gig bag, rendendolo ideale per i viaggi. Protegge i fader e i controlli da polvere, liquidi e impatti accidentali contenendo contemporaneamente i cavi. A casa, in viaggio o nei club.

Caratteristiche

Progettato per: Denon Prime 4/Prime 4+

Materiale: Polycarbonato

Colore: Trasparente

Dimensioni: 735 x 490 x 43mm

Peso: 1,67kg

Paese di origine: Regno Unito