

NOVATION FLpad mini

109,00 € tax included

Reference: 14400054

NOVATION FLpad mini



Novation FLpad Mini è un MIDI USB-C controller compatto a matrice 8x8 per il software DAW FL Studio con 64 mini-pad RGB da 15mm (non sensibili alla velocity), sequencer Channel Rack fino a 4 strumenti, Graph Edit e Custom Modes.

Sviluppato dalla **Novation** insieme alla **Image-Line**, **FLpad Mini** con i suoi 64 mini-pad RGB ti permette di programmare direttamente il **Channel Rack** di **FL Studio**, suonare batterie e strumenti melodici, gestire Pattern e intervenire sulle sequenze attraverso **Graph Edit**. Le funzioni operative fondamentali sono le stesse del "fratellone" **FLpad**, ma la superficie è più compatta, i pad più piccoli, a velocity fissa lo rendono particolarmente adatto alle postazioni con spazio ridotto e a chi non ha particolari esigenze espressive nelle performance suonate.

La stessa integrazione FL Studio in un formato più compatto

FLpad Mini non è una versione software semplificata del modello maggiore. Le principali modalità operative della gamma sono condivise: Sequencer, Note, Patterns, Channel Rack, Channel Rack Mixer, Graph Edit e Custom Modes rimangono disponibili anche sul modello Mini. La differenza hardware è rappresentata dalla dimensione più della superficie, dei pad (15mm) e dall'assenza della sensibilità alla velocity.

64 mini-pad RGB per sequencing, drum e parti melodiche

La matrice 8x8 da 64 mini-pad RGB permette di programmare sequenze oppure suonare direttamente strumenti percussivi e melodici. In **Note Mode** la griglia può operare cromaticamente o essere vincolata a una scala, mentre FPC, Slicex e Fruity Slicer dispongono di layout dedicati. I pad lavorano a velocity fissa: la dinamica delle singole note può comunque essere modificata successivamente attraverso Graph Edit.

Fino a quattro sequenze contemporaneamente nel Channel Rack

Novation FLpad Mini dispone delle configurazioni Sequencer 1x, 2x e 4x. È quindi possibile dedicare l'intera matrice a un singolo strumento con **64 step**, suddividerla tra due strumenti con 32 step per ciascuno oppure visualizzare contemporaneamente quattro strumenti su 16 step. Questo rende possibile costruire ritmi, linee di basso, accordi e parti melodiche lavorando direttamente sul Channel Rack senza dover aprire e modificare ogni sequenza separatamente.

Pattern, Note Mode e Channel Rack

La vista **Patterns** permette di creare, selezionare, cancellare e duplicare i Pattern del progetto. **Note Mode** consente invece di utilizzare la matrice come superficie per l'esecuzione melodica o percussiva, mentre **Channel Rack View** permette di selezionare i diversi strumenti, suonarli e modificarne rapidamente le sequenze.

Graph Edit compensa l'assenza della sensibilità alla velocity

La presenza di pad a velocity fissa non impedisce di programmare sequenze dinamiche. Attraverso **Graph Edit** è infatti possibile selezionare singoli step e modificarne la Velocity, oltre a Note Pitch, Fine Pitch, Panning, Mod X, Mod Y, Shift e Repeat.

Channel Rack Mixer e controllo del progetto

La modalità **Channel Rack Mixer** trasforma la matrice in una serie di fader per regolare il volume degli strumenti, mentre la relativa funzione secondaria permette di controllarne la posizione panoramica. Sono inoltre disponibili i comandi hardware per Play, Stop, Record, Undo/Redo, Quantise, Score Log e per la navigazione all'interno del sequencer e del Channel Rack.

Quattro Custom Modes con Novation Components

Attraverso il software o app browser **Novation Components** è possibile creare e salvare fino a quattro **Custom Modes**, configurando la matrice per esigenze specifiche all'interno di **FL Studio** oppure per controllare altri software e dispositivi MIDI.

180x180 mm e appena 380 grammi

FLpad Mini misura 180x180 mm, ha uno spessore di appena 15mm e pesa 0,38Kg. La connessione USB-C trasferisce i dati e alimenta direttamente il controller, eliminando la necessità di un alimentatore esterno. È inoltre presente uno slot Kensington.

FL Studio Producer Edition e bundle software

Novation FLpad Mini include sei mesi di **FL Studio Producer Edition**, oltre a Melodics, GForce Oberheim SEM, Oberheim OB-EZ e AXCESS, Klevgrand LUXE e Slammer e UVI Prime 8+. **La garanzia hardware Novation è di tre anni contro i difetti di fabbricazione.**

Specifiche tecniche Novation FLpad Mini

Grid controller USB/MIDI compatto progettato per FL Studio

Matrice pad: 8x8

Numero pad: 64 mini-pad RGB retroilluminati da 15mm

Sensibilità alla velocity: no, velocity fissa

Performance View: Sequencer, Note, Custom Modes, Patterns, Channel Rack, Channel Rack Mixer, Graph Edit

Sequencer 1x: 1 strumento Channel Rack, fino a 64 step visibili

Sequencer 2x: 2 strumenti Channel Rack, fino a 32 step per strumento

Sequencer 4x: 4 strumenti Channel Rack, fino a 16 step per strumento

Pattern Length: 8, 16, 32 o 64 step

Note Mode: layout Drum, Chromatic e Scale

Layout dedicati: FPC, Slicex e Fruity Slicer

Graph Edit: Note Pitch, Velocity, Fine Pitch, Panning, Mod X, Mod Y, Shift, Repeat

Custom Modes: 4, programmabili tramite Novation Components

Channel Rack Mixer: controllo volume dei canali tramite fader sulla matrice

Channel Rack Pan: controllo panoramico dei canali

Channel Rack Mutes: mute/unmute degli strumenti

Pulsanti Page: 2

Pulsanti Channel Rack/Octave: 2

Pulsanti Mode: 7

Controlli transport/workflow: Play/Stop, Record/Score Log, Undo/Redo, Clear/Tempo; Quantise tramite funzione secondaria

1 porta USB-C per dati e alimentazione

Compatibilità: class compliant; Mac, Windows PC e iOS recenti

Sicurezza: Kensington Security Slot

Software incluso: FL Studio Producer Edition 6 mesi; Melodics; GForce Oberheim SEM; GForce Oberheim OB-EZ; GForce AXXESS; Klevgrand LUXE; Klevgrand Slammer; UVI Prime 8+

Contenuto della confezione: FLpad Mini, cavo USB-C/USB-A

Garanzia: 3 anni

Dimensioni e peso: 180x180x15mm; 0,38KG

Per ottenere software inclusi con NOVATION FLPad mini:

[Crea un account e registra lo strumento sul sito Novation \(Focusrite Group\): clicca qui](#)

***NB:** Gli applicativi software sono inclusi gratuitamente in dotazione a scopo promozionale, possono variare nel tempo senza preavviso. Algam EKO è esclusivamente responsabile dello strumento hardware e non può fornire assistenza tecnica o commerciale per il software fornito gratuitamente in dotazione o di terze parti utilizzato con il prodotto. Per il supporto software consultate il manuale o la guida in linea del software da voi utilizzato.

NB: L'utilizzo dei codici di autorizzazione, ovvero il download e l'attivazione del software fornito gratuitamente in dotazione fa decadere il diritto di recesso.