

SW/702 Sostegno a muro per chitarra

12,00 € tax included

Reference: 10.01071

SW/702 Sostegno a muro per chitarra



Sostegno per chitarra con bloccaggio automatico del manico. Il supporto può ruotare di 180° ed essere regolato a destra o a sinistra di un angolo qualsiasi. La forcella può ruotare orizzontalmente per adeguarsi a disegni regolari o irregolari della paletta.

Profondità (dal pannello all'attacco): 10,5 cm

Profondità totale: 15,5 cm

Larghezza: 11 cm

Larghezza interna forcella: 53 mm

Carico massimo: 12,5 kg

Peso: 0,36 kg

Colore: Nero

Imballo singolo: 1

Imballo Master: 50

Tabella generica

Profondità

(dal pannello all'attacco):: 10,5 cm

Profondità totale:: 15,5 cm

Larghezza:: 11 cm

Larghezza interna forcella:: 53 mm

Carico massimo:: 12,5 kg

Peso:: 0,36 kg

Colore:: Nero

Imballo singolo:: 1

Imballo master:: 50