

## JOYO ACE-30 STRING & FINGERBOARD CLEANER

**6,00 € tax included**

Reference: JOACE30



### JOYO ACE-30 PULITORE PER CORDE E TASTIERA

#### JOYO ACE-30 PULITORE PER CORDE E TASTIERA

Ogni chitarrista dovrebbe avere a cuore il proprio strumento e per questo cercare sempre di pulirlo con un fazzoletto o un panno prima e dopo l'uso, perché eliminare lo sporco dalle corde aiuta molto a ritardarne l'usura.

Ora c'è JOYO ACE-30 String Scrubber, il cui design geniale soddisfa le vostre esigenze di pulizia.

#### Caratteristiche:

- comodità: design ergonomico dell'impugnatura
- consistenza: tessuto in microfibra per garantire una pulizia soddisfacente
- efficienza: rimuove lo sporco dalle corde e contemporaneamente pulisce la tastiera
- maneggevolezza: scorrendo ACE-30 lungo la tastiera è possibile ottenere una pulizia istantanea

Potrete facilmente pulire ACE-30 sotto l'acqua corrente senza preoccuparvi che il panno si stacchi.