

EKO OKEY-49 TASTIERA 49 TASTI MINI

89,00 € tax included

Reference: EKOKEY49



**EKO OKEY-49 TASTIERA 49 TASTI MINI CON
ALIMENTATORE E BORSA**

Tastiera: 49 tasti mini-size (da C1 a C5)
Display: Display LCD Multifunzione
Suoni: 129 Voice PCM
Polifonia: 32 Note
Controllo Suoni: Sustain, Vibrato, Transpose (+/- 12 semitoni), Octave (+/2), Volume, Split e Dual
Effetto: Reverb
Percussion: 29 (VOICE:129)
Style: 100
Controllo dell'accompagnamento: Synchro, Start/Stop, Intro, Fill In e Metronome
Registrazione: Registrazione e riproduzione in Real-time
Demo: 40
Funzione Didattica Learn (impara): Learn (Lesson 1, Lesson 2 e Lesson 3)
Learn Song: 30
Pulsanti Numerici: [+], [-], da [0] a [9]
Amplificazione: 2 W x 2 Speaker
Presa DC IN per alimentazione da corrente tramite adattatore in dotazione
Uscita PHONES: presa per cuffia
Ingresso Mic: collegamenti di un microfono dinamico
Presa USB di tipo B per l'invio di messaggi MIDI
USB/MIDI Class Compliant: non richiede l'installazione di driver
Alimentazione: Adattatore DC 9V' Batterie 1,5V X 6 (Batteria tipo "C" - non in dotazione)
Accessori in dotazione: Manuale, Adattatore AC, borsa morbida per il trasporto
NB: NON si alimenta via USB.

***** IMPORTANTE:**

Collegando la EKO Keyboard Okey 49 via USB a computer PC e Mac potrai utilizzarla come controller MIDI per generare e inviare messaggi MIDI utili al controllo di software, applicazioni o hardware musicale compatibile con lo standard universale MIDI. I messaggi di controllo generati saranno tradotti dal vostro software musicale in suono, che uscirà quindi dalla vostra interfaccia audio (NON dalla tastiera).