

EKO OKEY-49 TASTIERA 49 TASTI MINI

89,00 € tax included

Reference: EKOKEY49



EKO OKEY-49 TASTIERA 49 TASTI MINI CON ALIMENTATORE E BORSA

Tastiera: 49 tasti mini-size (da C1 a C5) Display: Display LCD Multifunzione

Suoni: 129 Voice PCM Polifonia: 32 Note

Controllo Suoni: Sustain, Vibrato, Transpose (+/- 12 semitoni), Octave (+/2), Volume, Split e Dual

Effetto: Reverb

Percussion: 29 (VOICE:129)

Style: 100

Controllo dell'accompagnamento: Synchro, Start/Stop, Intro, Fill In e Metronome

Registrazione: Registrazione e riproduzione in Real-time

Demo: 40

Funzione Didattica Learn (impara): Learn (Lesson 1, Lesson 2 e Lesson 3)

Learn Song: 30

Pulsanti Numerici: [+], [-], da [0] a [9] Amplificazione: 2 W x 2 Speaker

Presa DC IN per alimentazione da corrente tramite adattatore in dotazione

Uscita PHONES: presa per cuffia

Ingresso Mic: collegamenti di un microfono dinamico Presa USB di tipo B per l'invio di messaggi MIDI

USB/MIDI Class Compliant: non richiede l'installazione di driver

Alimentazione: Adattatore DC 9V' Batterie 1,5V X 6 (Batteria tipo "C" - non in dotazione) Accessori in dotazione: Manuale, Adattatore AC, borsa morbida per il trasporto

NB: NON si alimenta via USB.

*** IMPORTANTE:

Collegando la EKO Keyboard Okey 49 via USB a computer PC e Mac potrai utilizzarla come controller MIDI per generare e inviare messaggi MIDI utili al controllo di software, applicazioni o hardware musicale compatibile con lo standard universale MIDI. I messaggi di controllo generati saranno tradotti dal vostro software musicale in suono, che uscirà quindi dalla vostra interfaccia audio (NON dalla tastiera).