

MC-SH

47,40 € tax included

Reference: 045971

MC-SH



'Supporto per shaker MC-SH. Il supporto per shaker tiene il vostro shaker saldamente e strettamente in posizione mentre è montato su un supporto per percussioni. Con questo sistema le vostre mani sono libere e potete prenderlo quando volete e anche colpirlo per farlo suonare. Realizzato in acciaio cromato, il morsetto triangolare si monta facilmente.

Caratteristiche principali:

- Migliore punzonatura e controllo
- Materiale: acciaio
- Finitura cromata

'''