

Cera Polish per Chitarra

5,00 € tax included

Reference: P04223



La formula proprietaria della cera Ernie Ball non contiene oli e non lascia residui polverosi sul vostro strumento. Spazzatela sul panno e strofinate con un movimento circolare per una lucidatura uniforme. Sicuro per la maggior parte dei legni e finiture. Contiene silicone.