Beatmaker Kit

432,60 € tax included

Reference: 16810047

ROLI Beatmaker Kit include i due MIDI controller ROLI Lightpad Block M e Loop Block e una raccolta di strumenti virtuali e software* reperibili via download una volta registrati i prodotti nel tuo account MyROLI sul sito del produttore: NOISE (app iOS gratuita), Ableton Live Lite (DAW), ROLI PLAY (iOS app gratuita), Equator Player, Strobe2 Player e Cypher2 Player. In più, acquistando il ROLI Beatmaker Kit avrai diritto a 6 mesi di abbonamento gratis a Melodics, il software che attraverso centinaia di lezioni interattive ti insegna le tecniche di finger drumming (suonare con i pad controller), dalle più semplici a quelle più avanzate.

Beatmaker Kit è una delle recenti evoluzioni di ROLI BLOCKS, il sistema di composizione e produzione musicale modulare in commercio dal 2016. Sono numerosi i software e le app che supportano l'MPE - MIDI Polyphonic Expression, inclusi Apple GarageBand e Steinberg Cubasis. Con ROLI **Beatmaker Kit** e i software inclusi gratuitamente potrai allenarti, studiare, suonare e produrre musica collegandoti al tuo computer PC o Mac via USB grazie al cavo incluso in dotazione, oppure senza fili grazie al Bluetooth MIDI supportato dai device iOS e da MacOS.

Lightpad M

ROLI Lightpad Block M è una versione potenziata del camaleontico MIDI controller Lightpad, che si distingue per la presenza di nuova superficie tattile più morbida, progettata per offrire un controllo ancor più espressivo e preciso grazie ad una maggior risoluzione e alla possibilità di programmare tutti i 225 "microkeywave" presenti sottopelle. Migliorata anche l'intellegibilità della configurazione assunta dal Litghpad, cioè della predisposizione dei controlli sulla sua superficie, grazie all'impiego di diodi più luminosi e brillanti, che ottimizzano il feedback visivo offerto dai 225 LED anche in ambienti luminosi. Roli Lightpad M è una tastiera, un pad controller, un controller X/Y, un mixer: si configura automaticamente a seconda del tipo di patch selezionata nell'app Noise, puoi configurarlo a tuo piacimento all'interno dell'editor Dashboard, oppure, grazie alla nuova mappatura automatica attivabile nelle impostazioni "Superfici di controllo" di Ableton Live assume differenti sembianze in base alla traccia selezionata (clip launch se audio, tastiera se MIDI).

Loop Block

ROLI Loop Block si connette al modulo "Master" Lightpad Block tramite gli integrati connettori magnetici DNA e ti consente di accedere rapidamente a funzioni quali impostazione dei BPM, metronomo, quantizzazione, undo e ti permette di gestire fisicamente le principali funzioni di trasporto del software NOISE mentre stai suonando. LOOP BLOCK dispone di una batteria integrata ricaricabile via USB connettendosi al Lightpad M.

ROLI Beatmaker Kit include:

- Lightpad M
- Loop Block
- Software bundle (via download): Melodics (6 mesi di abbonamento gratis), NOISE (app iOS gratuita), Ableton Live Lite (DAW), ROLI PLAY (iOS app gratuita), Equator Player, Strobe2 Player e Cypher2 Player.

*IMPORTANTE: EKO Music Group è responsabile esclusivamente del supporto tecnico e commerciale del prodotto hardware da essa distribuito, non può fornire alcun supporto relativamente ai software, o alle applicazioni musicali di terze parti fornite in dotazione, oppure utilizzate insieme ai prodotti e nulla può per richieste di ulteriori autorizzazioni, o altro inerenti gli stessi. La registrazione del prodotto, l'utilizzo dei codici di autorizzazione, ovvero il download e l'attivazione di eventuale software correlato fa decadere il diritto di recesso.