

MOOER BABY WATER CHORUS DELAY



68,00 € tax included

Reference: MOBWATER

MOOER BABY WATER CHORUS DELAY PER CHITARRA ACUSTICA

MOOER BABY WATER CHORUS DELAY PER CHITARRA ACUSTICA

Il Mooer Baby Water è stato appositamente progettato per coloro che amano la chitarra acustica. Con una piattaforma effetto digitale di alta qualità, è possibile ottenere effetti Chorus o Delay puri dal selettore rotativo, si può anche ottenere l'effetto interconnesso con chorus e delay. Il Baby Water offre cinque suoni. CHORUS che propone il suono chorus classico; TRI-CHI un triplo chorus che rende l'effetto più profondo; la modalità di ECHO offre il suono caldo di un effetto delay simulato; CH-DL ti dà la possibilità di sperimentare l'effetto interconnessione Chorus e Delay; DL-CH aggiunge il suono di chorus basato sull'effetto Delay. La cosa più importante è che si potrebbe ottenere un effetto simile ad un riverbero regolando le manopole Time e Feedback basate su questi due suoni interconnessi.

Caratteristiche:

- Controlli: Level, Rate/Time, Depth/FB, Mod, selettore 5 tipi di effetto
- Dimensioni Ultra-Compatte
- Chassis completamente in metallo
- Alimentazione: DC 9V (Alimentatore non incluso)
- Assorbimento: 110 mA