

## AG Preamp/DI Pedal

**339,00 € tax included**

Reference: 11800221



AG Preamp/DI Pedal è il preamplificatore a pedale di Aguilar dotato di uscita DI, uscita cuffie e AUX in che permette di avere l'iconico timbro aguilar sempre a portata di mano in qualsiasi situazione in studio di registrazione, nella pratica a casa e nei live.

Apprezzato per la sua risposta precisa e veloce e per l'ampia flessibilità tonale, il preamplificatore AG riprende l'amato suono AG e lo inserisce in un pedale/DI compatto.

Il preamplificatore AG è dotato di un equalizzatore a 4 bande e di controlli a pedale a banda larga "deep" e "bright" per aggiungere profondità e presenza. Il suo funzionamento a 18 volt offre un'ampia gamma di headroom per garantire che il suono rimanga pulito e trasparente.

Dispone inoltre di un'uscita cuffie e di un ingresso aux integrati, per esercitarsi in silenzio, nonché di una DI bilanciata con controlli pre/post e ground lift.

Il preamplificatore AG è un must per tutti i bassisti che cercano un preamplificatore pulito e trasparente con tutti i controlli necessari per scolpire il proprio suono.

PER CHI È PENSATO:

- **Bassisti che cercano un preamplificatore dalla voce pulita e trasparente**
- **Possessori di AG 700 alla ricerca di una soluzione di preamplificazione**
- **Bassisti alla ricerca di un set di equalizzazione ampliato per le esigenze dal vivo e in studio**

PUNTI DI FORZA:

- L'iconico preamplificatore AG in formato pedale***
- Controlli Broadband "Deep" e "Bright" selezionabili tramite interruttore a pedale***
- DI di qualità da studio con pre/post e ground lift***
- L'ingresso per cuffie e l'aux-in consentono al pedale di fungere da amplificatore per cuffie per esercitarsi in silenzio.***

SPECIFICHE TECNICHE DI AG PREAMP/DI PEDAL DI AGUILAR

**Controlli e connettività**

Gain - Controlla il livello di sensibilità dell'ingresso.

Alti - +/- 14 dB a 4 kHz

Bassi - +/- 17 dB a 40 Hz

Medi alti - +/- 14 dB a 800 Hz

Medio bassi - +/- 15 dB a 300 Hz

Master - Controlla il livello di uscita

Engage - commuta tra on/bypass (il LED blu indica on)

Bright/Deep - alterna la banda larga "Deep", "Bright" o "Deep + Bright" (il LED blu indica l'accensione)

Volume cuffie - Controlla il volume del mix in cuffia