

## MACKIE FREEPLAY HOME BAG

**61,50 € tax included**

Reference: 616727

FreePlay HOME Bag



La borsa FreePlay Home di Mackie è una borsa progettata appositamente per il tuo speaker Bluetooth FreePlay Home. In poliestere resistente all'acqua. Dispone di una tasca esterna ideale per riporre piccoli accessori.

### Caratteristiche

Materiale: Poliestere idrorepellente

Compatibile con: FreePlay Home

Logo Mackie bianco