

G-ICONELECTRIC Borsa ICON chitarra elettrica Nero

199,00 € tax included

Reference: 24300393



G-ICONELECTRIC è una borsa per chitarre elettriche pensata da Gator per i chitarristi sempre in movimento.

La borsa G-ICONELECTRIC della serie ICON di Gator è progettata per offrire una protezione impeccabile e uno stile raffinato ai chitarristi elettrici. Realizzata con una struttura semi-rigida multistrato e tessuto esterno in resistente nylon nero, questa borsa assicura una protezione eccezionale per la tua chitarra elettrica, grazie a un interno foderato in velluto micro di colore rosso che avvolge delicatamente il tuo strumento.

Punti di forza della borsa per chitarra elettrica G-ICONELECTRIC di Gator

Protezione premium: Struttura semi-rigida multistrato con tessuto esterno resistente alle intemperie.

Interno protettivo: Fodera in velluto micro di colore rosso per una protezione morbida e sicura.

Versatilità: Spallacci a scomparsa con apribottiglie integrato e tasche nascoste per un design pulito.

Facilità di utilizzo: Etichetta bagaglio esterna e tracker con QR code per un'identificazione rapida.

Sicurezza aggiuntiva: Supporto per il manico regolabile e blocchi interni per la massima stabilità dello strumento.

Specifiche tecniche della borsa per chitarra elettrica G-ICONELECTRIC di Gator

Lunghezza interna totale: 108 cm.

Larghezza superiore del corpo: 29 cm.

Larghezza centrale del corpo: 32 cm.

Larghezza inferiore del corpo: 34,3 cm.

Altezza del corpo: 7 cm.

Peso: 4,4 kg.