

SNOW WHITE AUTOWAH

195,50 € tax included

Reference: SWAWGB



Pedale per chitarra Wah

Il nuovo Snow White AutoWah (GB) è una combinazione dei precedenti pedali Snow White AutoWah e Snow White Bass AutoWah. Ora entrambi questi favolosi suoni di auto wah sono nello stesso pedale, rendendo l'unità ancora più versatile. Snow White AutoWah (GB) ha un tracciamento e una precisione molto veloci che raramente si trovano sui filtri autowah/envelope. Con le quattro manopole puoi avere un controllo totale dell'effetto. L'SWAW funziona sia con la chitarra che con il basso e puoi mettere a punto il pedale in base al tuo strumento, al tuo stile e al tuo gusto del suono. Il pedale ha un controllo di decadimento unico per la velocità di caduta della frequenza del filtro. Puoi impostarlo in modo che sia veloce per effetti wah su ogni nota o più lento per un suono wah automatico più tradizionale. Controlli: GTR / BASS: Seleziona GTR per la chitarra e BASS per il basso. SENSITIVITY: Imposta il livello di trigger del filtro per adattarlo all'uscita della chitarra/basso e al tocco musicale. È possibile modificare ulteriormente la sensibilità dalla manopola del volume della chitarra mentre si suona. BIAS: controlla la frequenza di risonanza del filtro. Quando Sensitivity è completamente disattivato, il Bias può essere utilizzato come filtro modulabile. RESONANCE: controlla la nitidezza o il Q-factor del filtro. DECAY: Controlla la velocità con cui la frequenza del filtro ritorna al punto di riposo (impostato con il controllo Bias). Questo può essere impostato veloce in modo da ottenere l'effetto wah. Specifiche Tecniche: Alimentazione: batteria 6F22 da 9 V o alimentatore Consumo di corrente a 9V: 15mA Impedenza di ingresso: 500 kOhm Impedenza di uscita: 1 kOhm Bypass completo e ingresso del circuito a massa quando in bypass