

SUPRO DUAL FOOTSWITCH

49,00 € tax included

Reference: SFS2



SUPRO CHORUS | supro pedali | pedale chorus | 1307
|

Il Supro Dual Footswitch consente ai musicisti di controllare facilmente i circuiti Tremolo, Reverb, Drive, Boost e cambio canale di qualsiasi amplificatore Supro. Collegandosi tramite un cavo TRS da 1/4", l'interruttore a pedale Supro Dual ti consente di attivare e disattivare gli effetti dell'amplificatore integrato senza dover modificare i controlli di tono. MODEL DUAL FOOTSWITCH MODEL NAME SF2 SF2 SKU SF2 SF2 FUNCTION 2 Button Footswitch for Supro amps 2 Button Footswitch for Supro amps CATEGORY 1 Utility Utility CATEGORY 2 - - EXPRESSION - - BYPASS - - ELECTRONICS POWER - - CURRENT DRAW - - INPUT IMPEDANCE - - OUTPUT IMPEDANCE - - BODY FINISH Gloss Gloss LENGTH (IN) 4 4 WIDTH (IN) 2.5 2.5 HEIGHT (IN) 2 2 WEIGHT (LBS) 1 1