MACKIE FREEPLAY HOME BAG

61,50 € tax included

Reference: 616727

FreePlay HOME Bag

La borsa FreePlay Home di Mackie è una borsa progettata appositamente per il tuo speaker Bluetooth FreePlay Home. In poliestere resistente all'acqua. Dispone di una tasca esterna ideale per riporre piccoli accessori.

Caratteristiche

Materiale: Poliestere idrorepellente

Compatibile con: FreePlay Home

Logo Mackie bianco